

コモンレール燃料噴射システム Fi-CMR

取扱説明書

ver. 1.01.09



ユーザ様システム部品・オプションの記録

項目	選択内容
1. インジェクター	DENSOコイル / DENSOピエゾ / BOSCHコイル その他
2. 高圧ポンプ	吐出量0の設定は 電流% =
3. 高圧センサ	BOSCH 180MPa / DENSO 200MPa / その他
4. コモンレール	BOSCH / その他
5. リミッタバルブ	BOSCH / その他
6. インジェクタードライバ ユニット	DENSO製コイル用 / DENSO製ピエゾ用 / FCデザイン製BOSCHコイル対応 / その他
7. 多段噴射オプション	あり / なし
8. PCソフトウェア	あり / なし バージョン
9. コントローラソフトウェア バージョン	タイミングCONT. バージョン 噴射時間CONT. バージョン 通信バッファCONT. バージョン
10. 添付エンコーダ 出荷時エンコーダ設定	_____ P/R _____ P/R
11. 出荷時 # OUT DELAY COMP	
12. 出荷時 # Z Phase	
13. ポンプモーター	
14.	

「 FiシステムECU 取り扱い説明書 」

「 はじめに 」

このたびは、研究用コモンレールディーゼル燃料噴射システムをご購入頂きましてまことにありがとうございました。

本システムの取り扱いに関しては、まずはじめに次頁の注意事項をお読みになって、内容を遵守した上で行っていただきますようお願い申し上げます。

「 お問い合わせ等 」

なお、本システムの取り扱い上のご質問や、不明な点がございましたら下記連絡先までお問い合わせください。また、使用上お気づきになられた点などもお知らせくだされば、今後の開発の参考にさせていただきたいと思いますので、何卒ご協力のほどをお願い申し上げます。

＜お問い合わせ先＞

FCデザイン株式会社

〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町2-1-48

Tel: (082)287-0211

Fax: (082)287-0212

Mail: info@fc-design.com

URL: <http://www.fc-design.com>

「使用上のご注意（まずはじめにお読みください）」

- (1) 本製品は研究用のため、幅広い範囲での噴射量設定が可能です。従いまして本製品を使用する際には、万一の事態に備え、ヘルメットなどの安全装備の着用など安全に関する注意を最大限に払っていただきますようお願いいたします。
- (2) コントローラは直接雨滴などの水がかからない場所への設置をお願いいたします。
- (3) 排気管近傍などの極端に高温になるの場所へのコントローラ設置はお避けください。
- (4) エンジンを開始させた状態でのセッティングや点検時には換気のよい場所にて行ってくださいますようお願いいたします。
- (5) 燃料配管系は高圧がかかっておりますので、性能、安全の維持のためにこまめに点検いただきますようお願いいたします。また、運転前には必ず点検を実施してください。また、分解時は火気を避けてください。
- (6) 事故を避けるため、燃料配管系の分解を行う場合にはあらかじめ燃料系配管内の圧力を抜いてから行っていただきますようお願いいたします。
- (7) 本製品の目的外使用、お客様による製品の改変は行われないうようお願いいたします。
- (8) お客様は添付ソフトウェアを含む本製品の構成部品を、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、あるいは逆アセンブルすることはできません。
- (9) 本製品と他社製品の組み合わせての使用による、他社製品の不具合に関して当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
- (10) 注意事項を遵守せずに使用したことにより事故や損害が発生した場合、当方では一切の賠償・責任を負いかねますのでご了承ください。
- (11) ご使用前に、本取り扱い説明書をお読み頂き、正しい使い方をさせていただきますようお願いいたします。

目次

- (1) システムの概要
- (2) 【重要】インジェクタ取付前に燃料フィルタで燃料をきれいにする。
- (3) 運転方法の一例 (エンジン運転の場合)
- (4) 運転方法の一例 (容器等への周期噴射の場合)
- (5) 噴射時間コントローラの画面・操作
- (6) 噴射時間コントローラの設定モード
- (7) 噴射タイミング・信号発振コントローラの画面・操作
- (8) 噴射タイミング・信号発振コントローラの設定モード
- (9) 燃圧の調整 ~
 - ・ ポンプバルブと圧力制御部で燃圧を調整する。
& ポンプキャンセル機能
 - ・ ポンプバルブとリミッタ(レギュレータ)の設定で燃圧を手動調整する。
 - ・ 圧力上限リミット機能(過燃圧防止安全装置)
 - ・ ポンプによるバルブに流す電流の違い
- (10) 圧力センサ選択の概要(オプション機能)
- (11) 使い方のバリエーション
 - ・ シングル噴射
 - ・ マルチ(多段噴射)
 - ・ 外部信号で噴射
 - ・ 内部発振器で噴射
- (12) 角度の計算と遅れ補正
- (13) エンコーダ分解能の変更
- (14) PCソフトウェアで噴射設定する。
- (15) システム配線概略図
- (16) 入出力コネクタ仕様
- (17) 仕様

システムの概要

研究用コモンレールディーゼル燃料噴射システム（以下本システムと表記）は、研究用ディーゼルエンジンにコモンレール式電子制御燃料噴射装置を付加して、噴射時間、圧力、タイミングを任意に変更する事を可能にするものです。

本システムのコントローラは一つの筐体に、噴射時間コントローラと噴射タイミングコントローラが収められており、それぞれに以下の機能を備えています。

● 噴射時間コントローラ

「燃料噴射時間の制御」

噴射時間コントローラは噴射タイミングパルスに同期して、設定した時間の噴射パルスを生成します。最大7つのトリガパルスに対して個別の噴射時間を設定できます。

「燃圧コントロール」

- ・コモンレール上のリミットバルブ、ホップのバルブを任意の出力でコントロールできます。圧力はLCDに表示されます。
- ・リミットバルブは圧力の目標値に応じてフィードバック制御を行う機能があります。
- ・リミットバルブの手動制御時は圧力のリミット以上にならないように燃圧にリミットをかける機能があります。

※ 圧力表示はコモンレール上の制御用圧力センサの値となります。計測用には別途高圧センサをご購入されることをお勧めします。

● 噴射タイミングコントローラ

「発振機能」

コントローラには発振器機能があり、周期を時間(msec)で設定します。Bボタンにより出力開始、停止を操作します。シングル噴射のみ対応します。

「噴射タイミング」

噴射タイミングコントローラはエンジンに取り付けられたエンコーダ（360P/R*、A,B,Z相）とカムセンサから、クランク2回転を信号0～719°で回転位置を認識し、任意の位置で噴射タイミングを生成し噴射時間コントローラへ送ります。マルチパルスモードでは、一サイクル0～719°に対して任意の角度で7つまで生成することが可能です。Z相位置やカムセンサの位置は任意で指定することが可能ですので、センサの取り付けに自由があります。

（プログラムの変更で720P/Rに対応することも可能です。出荷前にご指定ください。）


【重要】インジェクタ取付前(動作前)に燃料フィルタで燃料をきれいにする。

コモンレールディーゼル用インジェクタの内部油圧回路の通路は非常に狭くなっており。燃料にゴミが混入した場合にインジェクタが動作しなくなる恐れがあります。

装置設置時、動作させる前に配管ラインにフィルタを設置した後に燃料中のかなり細かいゴミまでフィルタにトラップさせる必要があります。

まずはインジェクタを取り付けしないで(取り外して)次頁以降の説明に従いゴミの除去をしてください。

コモンレールシステム配管模式図



①インジェクタ装着前に下図配管で燃料を循環させてライン内のごみをフィルタにトラップしてください

以下の図のようにインジェクタにつながる、高圧、およびリターン配管に何かでメクラ栓をして下さい。
 フィルタ設置時、タンク接続したらフィルタに燃料を満たしておきます。

装置の電源を入れます。

上側コントローラ(噴射時間コントローラ)のAボタン(P17参照)を長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

#Pump Drv.Curr. → 100% (全量リターン設定、ポンプによっては0%の場合あり)


#Regulator Tw → 1%

#Pump Cancel → Disable

ポンプモータを起動します。

#Pump Drv.Curr. → 40%~35%で燃料がポンプから吐出されます。

これで燃料タンク→フィルタ→コモンレール→リターン回路→燃料タンクと燃料がまわります。



②ライン内のごみの除去が完了したら、高圧配管から燃料を抜き高圧配管内のごみを除去してください

一度 #Pump Drv.Curr. → 100% (全量リターン設定、ポンプによっては0%の場合あり)にもどしポンプモータを停止してください。

以下のようにコモンレールからインジェクタまでの配管にフィルタを通った燃料を通します。
 容器で出てくる燃料を受け、配管注のごみを除去します。


ポンプモータを起動します。

#Pump Drv.Curr. → 40%～35%で燃料がポンプから吐出され、容器に燃料が出てきます。

十分に回したら、#Pump Drv.Curr. → 100% (全量リターン設定、ポンプによっては0%の場合あり)にもどしポンプモータを停止してください。

コモンレールからの配管とリターンホースをインジェクタに取り付けます。

以上で完了です。



「 運転方法の一例 (エンジン運転の場合) 」

- (1) 設置時の燃料配管取り付け後には「燃料配管について」の「取付前の配管内ゴミの除去作業」を行なってください。
- (2) コントローラ端子への配線接続については、[p40](#) の端子一覧「エンジンで使用する場合」を参照してください。
- (3) エンコーダはZ相をトップに確認して取り付けるか、任意の確定した位置に取り付けてください。
- (4) Zポジションを設定します。設定する数値は行程判別信号のダウンエッジ直後のZ相位置になります。(p 参照)
たとえばエンコーダをZ相をトップ位置にして固定したとすると、行程判別信号のONする位置によって0もしくは360のどちらかになります。
下側コントローラ(噴射タイミングコントローラ)のAボタン(P 参照)を長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。
- (5) # Z Position → 行程判別信号入力ダウンエッジ直後のZ相の位置
1サイクル=クランク2回転を720° で示しており、圧縮トップが0° となります。
- (6) 基本的な噴射モードの設定をしておきます。ここでは単発噴射の説明をします。
噴射タイミングと噴射時間については後ほど説明します。
- (7) 上側コントローラ(噴射時間コントローラ)のAボタン([P17参照](#))を長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

Inj. Mode → Single 単発噴射の設定です。

下側コントローラ(噴射タイミングコントローラ)のAボタン([p20参照](#))を長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

Timing Mode → Single 単発噴射の設定です。

Output Mode → Angle Cont. エンコーダ信号から角度認識しタイミングパルスを出力します。
- (8) 設定を変更した場合はコントローラの電源を一旦OFFにしてください。
- (9) 次に燃圧を決めます。すでに運転を行なっていて、同じ条件で運転する場合には燃圧調整ダイヤル位置やポンプバルブの制御数値がわかっているので問題ありません が、始めて起動する場合や燃圧を変更する場合には、運転前に燃圧を確認します。

次のページに続く。

「 運転方法の一例 (エンジン運転の場合) 」

- (10) 上側コントローラ(噴射時間コントローラ)のAボタンを長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

#Pump Drv.Curr. → 100% 全量リターン(最小吐出量)(ポンプによっては0%の場合あり)。ポンプモータの起動負荷を下げるためにこの設定にする。

#Regurator Tw → 1% 手動制御の場合のレギュレータ動作量。燃圧F.B.制御で加圧時に手動にスイッチを切り替えた時に圧を抜くために開放に設定しておきます。

#Pump Cancel → Disable 噴射しない場合にポンプの吐出量を自動的に最小にする機能です。エンジン運転前の燃圧調整ではこの機能を停止します。

- (11) 燃圧制御部のダイヤル(p24参照)は左いっぱいに戻し、0にしてください。
- (12) ポンプモータを起動します。
ポンプが回転しますが吐出量が最小ですので燃圧はほとんど上がりません。
- (13) 上側コントローラの設定モードで、#Pump Drv.Curr. → 100%(ポンプによっては0%から増加の場合あり)からだんだん下げていきます。
40%付近でモータの音が変わり、吐出量が増加します。
燃料やポンプの温度上昇に伴い同じ設定にしても燃料の吐出量が減っていきますので燃圧が保持できなくなった場合には%を下げてやる必要があります。
吐出量を必要量より余分に設定してしまいますと、燃料温度の上昇や燃圧不安定の原因となりますので注意が必要です。(p25,26参照)
- (14) 燃圧制御部の切替ボタンが手動になっている場合は圧力F.B.に切り替えてください。
- (15) 燃圧制御部のダイヤルを右に回していくと、徐々に燃圧が上がります。
燃圧は上、下側のどちらのコントローラにも表示モードの中に表示項目があります。
今は上側コントローラを設定モードにしていますので、下側コントローラのAボタンを何回か押して燃圧表示に切り替えてください。燃圧表示を確認しながら目標の燃圧に調整してください。
- (16) この状態で、コモンレールの燃圧はポンプからの吐出し燃料量とレギュレータ・リミットバルブからの自動的な開放量のバランスで調整されています。噴射を行わない状態でこのまま放置しますと摩擦により燃料温度が徐々に上昇してしまいます。
- (17) 次に噴射タイミングと噴射時間を設定します。まずは噴射タイミングです
下側コントローラ(噴射タイミングコントローラ)のAボタンを長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。
- (18) # Timing Set 0 タイミング出力をトップにします。

次のページに続く。

「 運転方法の一例 (エンジン運転の場合) 」

- (19) 上側コントローラ(噴射時間コントローラ)のAボタンを長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

Inj T(0) → 0.865 msec(一例) 噴射時間を設定します。

始動時の噴射時間ですが冷間時はやや多めにする必要があります。
当社で実験した際には、382cc単気筒直噴DEエンジンの場合、おおむね0.8msec程度で始動できました。

- (20) エンジンを始動します。モータリングもしくはセルスターターなどで回転を開始してください。
- (21) 始動したら噴射タイミング、噴射時間をアイドルするように調整してください。
- (22) 燃圧が下がっていないか確認します。下側コントローラを表示モードにして燃圧表示に切り替えてください。
- (23) 燃圧が下がっている時は、噴射を行なった事によりポンプ吐出量が足りなくなった事が考えられますので、上側コントローラの設定モードで#Pump Drv.Curr.の値を少し小さくして吐出量を増やしてください。
- (24) 吐出量を必要最小限にすると、燃料温度の上昇を抑える事ができますが#Pump Drv.Curr.の値を頻繁に調整する必要があります。
吐出量を必要最小限にするには運転状態の時に上部の緑色LED(レギュレータバルブの動作モニタランプ)の点滅が微妙に点滅している程度にすると良いと思います。点灯しっぱなしの状態では吐出量が足らずに燃圧が目標に達していない状態です。
- (25) 暖機運転が終了したら、噴射タイミング、噴射時間を調整しながら負荷をかけて運転してください。レギュレータモニタランプ=緑LEDの点滅が止まったらポンプ吐出量が足りていないので調整してください。
- (26) ここで、先ほど機能をオフした#Pump Cancel をEnableにします。
これにより、エンジン非回転時=噴射しない場合にポンプの吐出量を自動的に最小にします。
#Pump Drv.Curr.の値は運転時の設定のままで、噴射していない時には吐出量が最小になりますので、次回運転開始時にポンプモータを起動する際にもポンプが過負荷になる事はありません。
噴射開始(噴射時間≠0)とともに#Pump Drv.Curr.の設定どおりにバルブが動作を始めポンプからの燃料吐出が始まります。
運転前に燃圧を調整・確認しておく場合は再び#Pump CancelをDisableにして調整してください。
- (27) エンジンを停止するには、コントローラの電源をオフにするか、噴射時間を0msecにしてください。

「 運転方法の一例 (容器等への周期噴射の場合) 」

- (1) 設置時の燃料配管取り付け後には「燃料配管について」の「取付前の配管内ゴミの除去作業」を行なってください。
- (2) 周期的に噴射をさせる場合、方法は2つあります。
- (3) 外部の発振器や信号発生器を使用する方法と、コントローラが持っている発振器能を使う方法です。

コントローラ内部の発振器を使用する場合のコントローラ端子の接続方法はp42の端子一覧「内部発振器使用時」を参照してください。

外部信号を使用する場合のコントローラ端子の接続方法はp44の端子一覧「外部信号を入力して使用時」を参照してください。以下の説明においては燃圧設定と噴射時間の設定の項目を参照してください。

- (4) 基本的な噴射モードの設定をしておきます。噴射周期と噴射時間については後ほど説明します。
- (5) 上側コントローラ(噴射時間コントローラ)のAボタン(P17参照)を長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

Inj. Mode → EXT.Single 外部入力単発噴射の設定です。

- (6) 下側コントローラ(噴射タイミングコントローラ)のAボタン(P20参照)を長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

Output Mode → Oscillator. 内部発振器の周期信号を出力します。

- (7) 設定を変更した場合はコントローラの電源を一旦OFFにしてください。
- (8) 次に燃圧を決めます。すでに運転を行なっていて、同じ条件で運転する場合には燃圧調整ダイヤル位置やポンプバルブの制御数値がわかっているので問題ありませんが、始めて起動する場合や燃圧を変更する場合には、運転前に燃圧を確認します
- (9) 上側コントローラ(噴射時間コントローラ)のAボタンを長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

#Pump Drv.Curr. → 100% 全量リターン(最小吐出量)(全量リターン設定、ポンプによっては0%の場合あり)。ポンプモータの起動負荷を下げるためにこの設定にする。

#Regulator Tw → 1% 手動制御の場合のレギュレータ動作量。燃圧F.B.制御で加圧時に手動にスイッチを切り替えた時に圧を抜くために開放に設定しておきます。

#Pump Cancel → Disable 噴射しない場合にポンプの吐出量を自動的に最小にする機能です。運転前の燃圧調整ではこの機能を停止します。

「 運転方法の一例 (容器等への周期噴射の場合) 」

- (10) 燃圧制御部のダイヤル(p24参照)は左いっぱいに戻し、0にしてください。
- (11) ポンプモータを起動します。
ポンプが回転しますが吐出量が最小ですので燃圧はほとんど上がりません。
- (12) 上側コントローラの設定モードで、#Pump Drv.Curr. → 100%からだんだん下げて(ポンプによっては0%から増加の場合あり)いきます。
40%付近でモータの音が変わり、吐出量が増加します。
燃料やポンプの温度上昇に伴い同じ設定にしても燃料の吐出量が減っていきますので燃圧が保持できなくなった場合には%を下げてやる必要があります。
吐出量を必要量より余分に設定してしまいますと、燃料温度の上昇や燃圧不安定の原因となりますので注意が必要です。(p25,26参照)
- (13) 燃圧制御部の切替ボタンが手動になっている場合は圧力F.B.に切り替えてください。
- (14) 燃圧制御部のダイヤルを右に回していくと、徐々に燃圧が上がります。
燃圧は上、下側のどちらのコントローラにも表示モードの中に表示項目があります。
今は上側コントローラを設定モードにしていますので、下側コントローラを表示モードにしてAボタンを何回か押して燃圧表示に切り替えてください。燃圧表示を確認しながら目標の燃圧に調整してください。
- (15) この状態で、コンソールの燃圧はポンプからの吐出し燃料量とレギュレータ・リミットバルブからの自動的な開放量のバランスで調整されています。噴射を行わない状態でそのまま放置しますと摩擦により燃料温度が徐々に上昇してしまいます。
- (16) 次に噴射周期と噴射時間を設定します。まずは噴射周期です。
下側コントローラ(噴射タイミングコントローラ)のAボタンを長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。
- (17) # OSC. Cycle → 2~1000msec 希望の周期に設定します。
- # OSC.AUTO STOP → 発振自動停止機能の設定
設定した回数で自動的に信号出力を停止する機能です。
使用の場合はEnable、使用しない場合はDisableにしてください。
- # AUTO STOP CNT → 自動停止させるカウントを設定します。
- (18) 自動停止を使用する場合、噴射開始前にカウントをリセットする必要があります。
下側コントローラを表示モードにして、Aボタンを数回押し表示を カウント表示にします。
Bボタンを数秒間押し続けるとカウントが0になります。

次のページに続く。


「 運転方法の一例 (容器等への周期噴射の場合) 」

- (19) 上側コントローラ(噴射時間コントローラ)のAボタンを長押しして、設定モードに入りBボタンで項目を切替ながらダイヤルで以下のように設定を変更・確認してください。

Inj T(0) → 噴射時間を設定します。

- (20) 下側コントローラを表示モードにして、Aボタンを数回押し表示を カウンタ表示にします。
Bボタンを短く一回押すと、信号が出力され噴射が始まります。
もう一度Bボタンを押すと停止します。
- (21) 燃圧が下がっていないか確認します。下側コントローラを表示モードにして燃圧表示に切り替えてください。
- (22) 燃圧が下がっている時は、噴射を行なった事によりポンプ吐出量が足りなくなった事が考えられますので、上側コントローラの設定モードで#Pump Drv.Curr.の値を少し小さくして吐出量を増やしてください。
- (23) 吐出量を必要最小限にすると、燃料温度の上昇を抑える事ができますが#Pump Drv.Curr.の値を頻繁に調整する必要があります。
吐出量を必要最小限にするには運転状態の時に上部の緑色LED(レギュレータバルブの動作モニター)の点滅が微妙に点滅している程度にすると良いと思います。点灯しっぱなしの状態では吐出量が足らずに燃圧が目標に達していない状態です。
- (24) ここで、先ほど機能をオフした#Pump Cancel をEnableにします。
これにより、信号停止=噴射しない場合にポンプの吐出量を自動的に最小にします。
#Pump Drv.Curr.の値は運転時の設定のままで、噴射していない時には吐出量が最小になりますので、次回運転開始時にポンプモータを起動する際にもポンプが過負荷になる事はありません。
噴射開始(噴射時間≠0)とともに#Pump Drv.Curr.の設定どおりにバルブが動作を始めポンプからの燃料吐出が始まります。
運転前に燃圧を調整・確認しておく場合は再び#Pump CancelをDisableにして調整してください。

噴射時間コントロールの表示と操作



噴射時間コントロールの設定モード


表示(例)	表示・設定操作内容
1. # INJ T(0) → 1.000 msec 7. INJ T(1) ~ (6) も同様	噴射時間(インジェクタ駆動時間)を指定します。(0)番目はシングル噴射の場合の設定でもあり、多段噴射の場合は最初のパルスに対する設定となり、以降(1) ~ (6)まで順に設定できます。 InjModeをEXT.Single、Singleの単噴射に設定した場合は(1)~(6)は表示されません。 Bボタンを押しながらダイヤルをまわすと0.001msec単位が編集できます。
8. # PUMP IN CYCLE → 5.000 msec	ポンプリターンバルブのパルス幅変調(PWM)制御の基本周期(周波数)を指定します。(燃圧設定については次頁をご覧ください。)
9. # PUMP DRV.Curr. → 0.0 %	ポンプバルブのパルス幅変調(PWM)制御のON幅(=電流)を%で指定します。(燃圧設定については次頁をご覧ください。) Bボタンを押しながらダイヤルをまわすと0.1%単位が編集できます。
10. # REGURATOR CYC. → 5.000 msec	リミッタ(レギュレータ)バルブのパルス幅変調(PWM)制御の基本周期(周波数)を指定します。(燃圧設定については次頁をご覧ください。)
11. # REGURATOR Tw → 5.0 %	リミッタ(レギュレータ)バルブのパルス幅変調(PWM)制御のON幅を%で指定します。(燃圧設定については次頁をご覧ください。) Bボタンを押しながらダイヤルをまわすと0.1%単位が編集できます。
12. # Inj Mode → Single	EXT.Multi (外部信号多段噴射) EXT.Single(外部信号単噴射) Multi(多段噴射) Single(単噴射) を切替えます。この設定を変更したときは噴射タイミングコントロールの同じ設定も変更する必要があります。
13. # RPM BAR MAX → 6000 rpm	回転速度表示画面のバー表示のレンジを変更します。最大6000RPM⇄12000RPMを変更できます。
14. # MPa Limitter → 145.0 MPa	圧力リミッタの設定です。噴射しない状態で締め切った場合など圧力が上がりすぎないように設定します。
15. # Pump ZeroCurr. → 100.0 %	ポンプの種類による設定です。「ポンプによるバルブに流す電流の違い」の項目をご覧ください。(必要な場合はBボタンを押しながら設定変更します。)
16. # Press. Sensor → 180MPa(1ND)	接続する圧力センサの種類を設定します。選択は、180MPa(1ND)または200MPa(6WG1)です。Set Default でも設定値は保持されます。
17. # Pump Cancel → Enbale	噴射時間0(回転停止)時に自動的にポンプバルブを閉じ、吐出量を0にする機能です。燃料温度上昇抑制に使用します。
18. # TOTAL HOUR ZERO → PUSH B LONG	Bボタンの長押しでアワーメータ2をリセットします。
19. # SET DEFAULT → PUSH B LONG	Bボタンの長押しで出荷時設定に戻ります。

噴射時間コントローラの設定モード

表示(例)	表示・設定操作内容
20. fi-Md CMR ver. 1. 01 .06 -b01	コントローラのバージョン表示です。



噴射タイミングコントローラ(発振器)の表示と操作



(5) 噴射タイミングコントローラ(発振器)の設定モード

表示(例)	表示・設定操作内容
1. # TIMING SET 0 ~ → 690° 7. TIMING SET 1 ~ 6 も同様	噴射タイミングを指定します。(0)番目はシングル噴射の場合の設定でもあり、多段噴射の場合は最初のパルスに対する設定となり、以降(1) ~ (6) まで順に設定できます。各0~6番目の設定間の最小間隔(設定値)は8° CAです。表示は回転方向に角度が増える計算で0~719で表示します。圧縮トップ、噴射位置付近のTDCを0とするならATDCで表示する事になり、BTDC10° は710となります。 TIMING MODEをSingleにしたときは(1)~(6)は表示されません。
8. # TIMING MODE → Single	シングル噴射と多段噴射を切替えます。この設定を変更したときは噴射時間コントローラの同じ設定も変更する必要があります。
9. # Z POSITION → 0.0	Z相位置を指定します。カム信号の立ち上がり後最初に入力されるZ相のポジションを0~719° CAで指定します。
10. # OUT DELAY COMP → 52 usec	タイミングパルスのダウンエッジからインジェクタドライブ出力までの時間遅れを入力します。タイミングコントローラはこの時間を補正角度に計算して設定値を前に補正します。通常は出荷時に設定しています。
11. # RPM BAR MAX → 6000 rpm	回転速度表示画面のバー表示のレンジを変更します。最大6000RPM⇄12000RPMを変更できます。
12. # OUTPUT MODE → Oscillator	発振器(Oscillator)モードと角度タイミング出力(AngleCont.)モード(=エンジンで使用時)を切り替えます。
13. # OSC. Cycle → 20.1 msec	発振器(Oscillator)モードで使用する際の発振の周期を設定します。2から1000msecの範囲。Bボタンを押しながら0.4msec単位で、押さずに2msec単位で編集できます。
14. # OSC AUTO STOP → Enable(ON)	発振器のカウント自動停止機能のON、OFFを設定します。
15. # AUTO STOP CNT → 000100	発振器のカウント自動停止機能の、停止カウントを指定します。1~999999の範囲が指定できます。Bボタンを押しながら1単位で、押さずに100単位で編集できます。
16. # ENCODER MODE → 360PR	接続するエンコーダの分解能を設定します。選択は、360、720、900、1800P/Rのうちのどれかです。Set Default でも設定値は保持されます。(注1)
17. # Press. Sensor → 180MPa(1ND)	接続する圧力センサの種類を設定します。選択は、180MPa(1ND)または200MPa(6WG1)です。Set Default でも設定値は保持されます。


表示(例)	表示・設定操作内容
18. # TOTAL HOUR ZERO → PUSH B LONG	Bボタンの長押しでアワーメータ2をリセットします。
19. # SET DEFAULT → PUSH B LONG	Bボタンの長押しで出荷時設定に戻ります。
20. Fi CA Control ver. 1. 01 .06b-01	コントローラのバージョン表示です。

注1) エンコーダの1回転あたりのパルス数が増えると、以下のように対応回転速度が下がります。

360P/R	の場合	6000R.P.M.以下
720P/R	の場合	3000R.P.M.以下
900P/R	の場合	2400R.P.M.以下
1800P/R	の場合	1200R.P.M.以下

燃圧の調整

圧力制御部



燃圧は目標の燃圧に制御する、圧力制御または各バルブを手動で調整する方法の選択が可能です。

圧力制御を選択した場合、上側コントローラである噴射時間コントローラの設定モード中でポンプ吐出量(Pump Drv.Curr.)を調整し、圧力制御部がリミットバルブ(リターン量)を設定した圧力に応じて自動的に制御します。目標の圧力は圧力センサの値を見ながら圧力制御部のダイヤルで設定してください。

手動調整を選択した場合、噴射時間コントローラの設定モード中でポンプの吐出量(Pump Drv.Curr.)、リミットバルブの動作(リターン量)(Regulator Tw)を手動で調整します。

各々の調整方法について次頁以降で説明いたします。

※噴射を行わずにレギュレータからのリターン状態で放置しますと燃料が高温になります。噴射を行わない場合はなるべくポンプを停止するようにしてください。

● 「ポンプキャンセル機能」

これを自動で行なう機能、ポンプキャンセル機能があります。噴射時間が0msecとなると、ポンプバルブを自動的に閉じ、吐出量を0とし燃料温度の上昇を抑えることができます。噴射開始されると再び自動停止前のPumpTwの値でポンプバルブを自動的に再び開きます。

噴射時間コントローラの設定モードで #Pump Cancel 設定を Enableにすると使用できます。あらかじめ燃圧調整をしておきたい場合にDisableとして調整し、その後Enableとしてください。

Pump Cancel
→ Enable


・ポンプバルブ調整と圧力制御部で燃圧を調整する。

ポンプバルブでポンプの吐出量をコントロールし、コモンレール上のリミッタ・レギュレータバルブからのリターン量を調整することでコモンレール圧を調整します。リミッタ・レギュレータバルブは応答性がよく微調整が効くのでこれを圧力制御部が圧力に応じて制御します。

ポンプバルブは上側コントローラ(噴射時間コントローラ)の設定モードで# **Pump Drv.Curr.** の値が0%の時に最大吐出量、100%の時全量リターンとなります。(ポンプによっては逆で100%時最大吐出量になる場合があります。)

ポンプ駆動モータのトルクが足りなくなるところまでは%を下げる(逆の場合はあげる)ことができますが必要量に十分な最小限の%にさせていただくことで摩擦による燃料温度の上昇を抑えることができます。(インジェクタで吐出している流量にも依存します。)

リミッタレギュレータは圧力制御部がダイヤルの設定に従い圧力に合わせて自動的にリターン量を調整します。制御目標の最大は200MPaセンサの場合で180MPa前後、180MPaセンサの場合で145MPaです。回路仕様上これを越える燃圧は自動調整できません。



ポンプモータ回転後、ポンプバルブの設定を100%から減らしていきます。100%時には圧力制御部も停止しています。(ポンプ種類により逆の場合は0%から増やしていきます。0%時には圧力制御部も停止しています。)

45%程度で加圧が行なわれると思います。流量が増えた場合には吐出量を増加させて使用します。

圧力の値は圧力センサの値を見ながら圧力設定ダイヤルで調整してください。


圧力FB回路はアナログ回路ですので、同じダイヤル目標値でも#**Pump Drv.Curr**の値(=吐出量)、噴射時間で若干保持圧力が変化します。実験条件時に目標圧力になるよう調整してください。

ポンプバルブの調整量# Pump Drv.Curr の値(吐出量)を燃圧を保持できる最少量にするとレギュレータ動作による燃圧の変動を抑えることができます。圧力制御ダイヤルを同じにしても、# Pump Drv.Curr、噴射時間の設定で圧力が若干変わります。一度実験条件で噴射し調整していただき、そのときの# Pump Drv.Currの値を記録し、次の試験からは噴射前にもその値付近で設定していただくと良いでしょう。# Pump Drv.Currの値は燃料温度やポンプ温度の上昇に伴い徐々に開いていく方向に調整する必要があります。


下の図は50MPaの圧力で制御、噴射はシングル1msec、3600RPM相当の時に、# Pump Drv.Currの値を圧力を保持するのに必要最小限にしたものと、余分に設定したものの圧力の値の違いを観察したものです。

青線がレギュレータバルブの動作、赤線が燃圧センサの出力です。

右の図は# Pump Drv.Currの値が大きいと、レギュレータの動作が頻繁になり、圧力の変動が大きくなっていることがわかります。



9)



10)

ただし、130MPa(180MPaセンサの場合、200Mpaセンサの場合は約180MPa)付近を越えますと加圧系の能力の上限に近くなりますのでどうしても圧力変動が出てしまいます。ご了承ください。


・ ポンプバルブとリミッタ(レギュレータ)調整で燃圧を手動調整する。

手動調整では、ポンプリターンバルブとコモンレール上のリミッタ・レギュレータバルブで手動で調整します。ポンプからコモンレールへの燃料の流れをポンプバルブで調整、細かな調整をリミッタ・レギュレータバルブで行うのがやりやすいでしょう。

ポンプバルブは上側コントローラ(噴射時間コントローラ)の設定モードで# **Pump Drv.Curr**の値が0%の時に最大吐出量となります。(DENSOポンプの場合100%の時に最大吐出量となります。)
 設定値はポンプを駆動しているモータのトルクの上限まで下げて(DENSOポンプの場合あげて)使用できます。

リミッタレギュレータは上側コントローラ(噴射時間コントローラ)の設定モードで# **REGURATOR Tw** の値が100%の時に締め切りで、0%のときにリターンが全開となります。
 上限は95%程度の使用にしてください。締め切ると圧力が抜ける現象が起こる場合があります。

(※各バルブのパルス幅変調の周期はおおむね200~500Hz(設定は5~2msec)で良いと思われます。)



・ 圧力上限リミット機能を調整する。(過燃圧防止安全装置)

圧力の上限リミット機能は、各バルブ締め切り時などで圧力が上がりすぎた場合に、ポンプの吐出しを停止(バルブを全量リターン)にする安全装置です。

MPa Limitter で設定した圧力を超えると、リミッタ・レギュレータの出力が、**全量リターン**の設定値になり、ポンプからの燃料供給が停止します。この時上側LCDの表示は、



Pump Drv.Curr.
→ Limit Error!

エラーが表示される

に強制的に切り替わります。(その後の表示切替操作は可能です。)

解除するには一度電源をOFFにする必要があります。

原因となった燃圧を調整する設定(燃圧目標ダイヤルやLimiterTw設定)を元に戻した上で運転を再開してください。

・ ポンプによるバルブに流す電流の違い

当社で出荷する高圧燃料ポンプは標準では以下のような設定の物を使用しています。

吐出量 0	→ バルブ電流 100%
最大吐出量	→ バルブ電流 0%

ただし、出荷の時期によってはポンプの調達などにより逆の場合もあります。

吐出量 0	→ バルブ電流 0%
最大吐出量	→ バルブ電流 1000%

通常出荷時にはコントローラに全量リターンの設定を出荷するポンプにあわせて行なっています。

※ この設定は本マニュアル(紙媒体の場合)の最初に記載しています。

万一出荷後のポンプ変更などにより、バルブ電流と燃料吐出量の関係が逆転した場合は、上側、噴射時間コントローラの設定モードで以下の設定を変更する必要があります。

Pump ZeroCurr. → 100%

設定は全量リターン(吐出量0)になる電流%を設定します。

設定項目は0もしくは100%です。

この設定は前頁で説明した安全装置とポンプキャンセル機能に使用します。

誤って変更しないように、変更する際にはBボタンを押しながらダイヤルを回さないと変更できないようになっています。

圧力センサ選択の概要(オプション機能)

圧力センサは今回の変更により、従来のトヨタ1NDエンジン用180MPaセンサに加えて、いすゞ6WG1エンジン用の200MPaセンサを接続することが可能になりました。

接続したセンサにより設定を切り替える必要があります。設定は、噴射時間コントローラ、噴射タイミングコントローラそれぞれに行なう必要があります。

設定は各コントローラの設定モードの#Press. Sensorの項目で行ないます。

工場出荷時の設定に戻す、SetDefault機能では、このセンサ設定は変更されません。SetDefaultを実行した場合でもセンサ設定は操作者により確認してくださいますようお願いいたします。

選択しているセンサの種類は表示モードでの圧力表示時に()内に表示されます。



例) 200MPaセンサ選択時

Pressure Sens.
137.0 MPa (200)

コントローラ内に設定されている各センサの設定は以下のとおりです。

圧力調整ダイヤルは電圧で指示します。10回転が5Vに相当します。

同じダイヤル指示位置でも接続するセンサにより設定圧力が異なります。



※センサの仕様上の圧力上限は200MPaです。

タイミング、噴射時間コントローラの使い方バリエーション


●「 シングル噴射 」

コントローラのモードがSINGLEの場合、 $0 \sim 720^\circ$ CA に対して任意の噴射タイミング、噴射時間をひとつ設定し出力できます。

噴射タイミング信号、リセット信号は噴射タイミングコントローラの出力で、噴射時間コントローラの入力になります。

インジェクタドライブへの信号は噴射時間コントローラの出力です。

噴射時間コントローラの設定は
→Single
噴射タイミングコントローラの設定は
→Single
にしてください。



※ 噴射リセット信号は、単段噴射のパターンを先頭に戻すための信号です。噴射タイミングコントローラと噴射時間コントローラの同期をとるために使用するとともに、噴射時間コントローラでの回転速度計算にも使用します。


●「 多段噴射 」

コントローラのモードをMULTIに切り替えることで、多段噴射用信号を生成します。

右図は、Pilot、Pre、Main、After、Postの五つの噴射信号を送っている例です。一番上の信号はTDC位置です。2番目のドライブ信号が、インジェクタユニットへ送られ、インジェクタを駆動します。

コントローラでは(0)～(6)の7信号までコントロールできます。


噴射時間コントローラの設定は
→Multi
噴射タイミングコントローラの設定は
→Multi
にしてください。



タイミング、噴射時間コントローラの使い方バリエーション

●「 外部信号で噴射 」

噴射タイミングコントローラの信号を使わずに、外部の信号発生器から信号を入力して噴射時間を噴射時間コントローラから調整することも可能です。
 リセット信号、タイミング信号パターンを生成する事ができれば、多段噴射の模擬も可能です。



単噴射の場合、背面端子のRST OUT、TCA OUTは接続せず、TCA INに外部タイミング信号を入力してください。

この場合、噴射時間コントローラの設定は→EXT.Single にしてください。

多段噴射のようなパターン噴射をされる場合は●「多段噴射」の時と同じ構成のリセットパルス、噴射トリガパルス群を入力する必要があります。

この場合、噴射時間コントローラの設定は→EXT.Multi にしてください。

●「 内部発振器で噴射 」

噴射タイミングコントローラを発振器モードにして噴射します。

(#OutputModeを切り替えます。この項目を変更した際には一度電源を切ってください。)

このモードでは多段のようなパターンの噴射はできません。

各コントローラの設定モードでは

上側(噴射時間)コントローラの#Inj Modeは→EXT.Single、下側(噴射タイミング)コントローラの #Timing Mode は →Single にしてください。

下側のコントローラの# OUTPUT MODE は →Oscillator にしてください。

周期の変更は下のコントローラの # OSC. Cycleで調整します。調整可能な周期は2～1000msecです。

背面端子接続は後のページの発振器モード使用時を参照して接続してください。

下側(噴射タイミング)のコントローラが表示モードになっているときにはどの画面の場合でも、赤いボタンを押すと噴射開始します。もう一度押すと停止します。

Oscillator Stop
 Manu Stp.000000

の表示画面では、出力した信号の数が表示されます。

時間は表示モード中にBボタンを長押しすると000000にリセットされます。

タイミング、噴射時間コントローラの使い方バリエーション

●「 内部発振器のカウント自動停止 」

噴射タイミングコントローラを内部発振器モードで使用しているとき、設定モードの **#OSC AUTO STOP** を **ENABLE(ON)** にすると、指定したカウントで信号出力が停止します。

Oscillator Stop
Auto Stp.000000


の表示画面では、出力した信号の数が表示されます。
時間は表示モード中にBボタンを長押しすると000000にリセットされます。

表示カウントが自動停止に指定したカウントになると、Bボタンを押しても信号出力は開始しませんので、リセットをしてください。

自動停止のカウントは設定モードの **# AUTO STOP CNT** で指定します。
ダイヤルをまわすと100カウント単位で、Bボタンを押しながらダイヤルをまわすと1カウント単位で編集できます。

角度の計算と遅れ補正

噴射タイミングコントロールユニットはエンジンが回転を始め、カム信号（行程判別信号）入力後、Z相信号入力があつた時点で、下図ユニット計算値のように角度を計算開始します。起動時の角度数値は不定です。不定状態では噴射信号を出力いたしませんので、クランク角度の正しい数値となり噴射が開始されるまでにクランクが2回転以上する必要があります。



噴射時間コントロールユニット・インジェクタドライブはタイミングパルスのダウンエッジから若干の遅れを持って噴射を開始します。本ユニットは設定された角度でインジェクタドライブが開始されるように遅れ期間を角度に計算、補正(*1)し出力をコントロールします。これにより1分解能(エンコーダパルス分解能の2倍)以内の確度で噴射開始をコントロールすることが出来ます。

注*1 設定モードの「ON DELAY COMP」で設定します。出荷時に机上装置で計測した値が入っておりますので設定を変更していただく必要はありません。

エンコーダ分解能の変更

噴射タイミングコントローラは、接続したエンコーダの分解能にあわせて設定を変更できます。設定は、設定モードの**#ENCORDER MODE**の項目で設定します。

設定画面は「**噴射タイミング・信号発振コントローラの設定モード**」のページをご覧ください。

工場出荷時の設定に戻す、SetDefault機能では、この分解能設定は変更されません。SetDefaultを実行した場合でもエンコーダ分解能設定は操作者により確認してくださいますようお願いいたします。

分解能の変更はPCソフトウェアにも影響があります。分解能の設定はPCへ保存する設定に含まれません。そのため、PCソフトウェア側で設定を変更する必要があります。※

噴射タイミング角度のコントローラ内部設定数値が設定した分解能にあわせて変更されます。そのため、PCソフトウェア上で正しい分解能で受信しないと誤った数値として受信、保存されてしまいますのでご注意ください。

※今回添付いたしましたPCソフトウェアのみ対応しております。旧ソフトウェアをアンインストールの上、新たにインストールしてください。

設定するにはソフトウェアのメニューから編集→エンコーダ設定を選択し、接続するエンコーダの分解能を数値で入力してください。

例) 1800P/Rの分解能の時、1800と入力。




PCソフトウェアで噴射設定する

ソフトウェアはデスクトップ上の「コモンレール燃料噴射ソフトウェア」のアイコンか、スタート→すべてのプログラム→コモンレール燃料噴射ソフトウェア → コモンレール燃料噴射ソフトウェア をクリックしてソフトウェアを起動してください。

設定の流れは、

- (1) 設定を受信する。PCとそれぞれのコントローラ用ポートをシリアルもしくはUSBシリアルケーブルで接続し、ポート番号を指定して受信してください。一度設定したポート番号の変更はメニューの「編集」→「ポート番号」で可能です。受信アイコンを押す前にコントローラの電源をONにしてください。
- (2) 変更する。以下の図を参考にして設定を変更してください。
- (3) 送信する。変更後送信ボタンをクリックして送信して下さい。



受信・送信ボタン

シングル マルチ(多段)の変更
時間、タイミングの両コントローラの設定の一致に注意してください。

噴射時間の入力
0~24msec
シングルのときは[0]の設定を使用します。噴射させない場合は 0 msec を指定してください

左の入力BOXの回転速度(rpm)における、間隔角度が時間で何msecに相当するかを計算して表示しています。この間隔時間以上の噴射時間を設定すると、入力BOXの回転速度(rpm)では噴射につながります。

噴射タイミングの入力
0~719°
シングルのときは[0]の設定を使用します。

パルス間の間隔の最小値は8°です。
これ以下の間隔の数値を入力すると他のボタンやBOXに移れなくなりますので、正しい値を入力しなおしてください。

ソフトウェア Ver.1.00.02

ファイル 編集 開発

受信 送信 読込 保存 T設定 CA設定 終了

噴射時間

0 [0] [1] [2] [3] [4] [5]

0.3 0.3 1.2 0.5 0.3 0

Injector Drive Time Width (msec)

2700 r.p.m. 時間間隔計算 11.73 msec 0.62 msec 0.62 msec 0.62 msec 0.62 msec

噴射タイミング

0 [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

651 121 131 141 151 161 171

CRANK ANGLE (° CA ATDC)

PC記憶バンク

	0.3	0.3	1.2	0.5	0.3	0
↑ロート° 記憶	650	712	0	28	100	120
↑ロート° 記憶	650	712	0	28	100	120
↑ロート° 記憶	650	712	0	28	100	140
↑ロート° 記憶	650	712	0	28	100	140
↑ロート° 記憶	650	712	0	28	100	140

CA Com Close. Md Com Close. F----

噴射時間コントローラ設定

Rev. Limit rpm 6000

タイミングコントローラ設定

Z Position deg. CA 0

Out Delay Comp. μsec 52

RpmBarMax rpm 6000

Output Mode 0:Angle 1:OSC 1

Osc.Cycle msec 20

Osc Auto Stop 0:Dis 1:Ena 0


Auto Stop Count 5

PCソフトウェアで噴射設定する

噴射時間、噴射タイミング以外の本体のダイヤルで設定できる項目は
 噴射時間コントローラの設定は「Ti設定」フォーム、噴射タイミングコントローラの設定は「CA設定」フォーム
 に表示されます。各表示項目をダブルクリックすると編集できます。編集後は送信するまで本タイ側の
 設定は変化しません。

また、各種設定をCSVファイルに保存できます。このファイルにはコメントを追加することができます。メイン
 のフォームの下右側にあるコメント欄をダブルクリックすると入力できます。**燃圧は保存する設定には含ま
 れません**ので、そのほかの条件とともにここに記録していただくと便利です。保存するにはツール
 バーの「保存」をクリックしてください。

また「読み込み」をクリックすると、保存しておいた設定を呼び出すことができます。



保存・読み込みボタン

噴射時間コントローラの各設定表示、編集フォーム
 ツールバーのTi設定ボタンで表示されます。

噴射タイミングコントローラの各設定表示、編集フォーム
 ツールバーのCA設定ボタンで表示されます。


保存コメント入力欄
 ここをダブルクリックすると入力できます。読み込み時は保存してあったコメントが表示されます。

PCソフトウェアで噴射設定する

噴射時間、タイミング角度の組み合わせはソフトウェア本体の記憶バンクに5設定まで保存できます。
(時間、タイミング以外の設定は記憶しません。)

現在編集できる画面上にバンクの設定をいれる場合は左にある「↑ロード」ボタンを、現在編集している設定をバンクに記憶したい場合は「記憶」ボタンを押してください。

現在編集できる画面




ロードボタン・記憶ボタン

シリアル通信ケーブル

付属の通信ケーブルの長さは約1mです。延長される場合は市販のUSBシリアルコンバータをご利用頂き、長いUSBケーブルでPC、シリアルコンバータ間を延長してお使い頂くことをお勧めします。


また、シリアルポートを持たないPCをお使いの場合も、市販のUSBシリアルコンバータをお使いください。) USBの仕様ではノード間は5mまでのケーブルをつかえることになっています。

当社で使用しているUSBシリアル変換器はRATOCのREX-USB60Fです。他の機種でも動作すると思われていますが、秋月電子で販売しているものでは一部通信が途切れるなどの現象が発生しております。



(参考:USBのノード)

USB機器のほか、USBハブ、延長器など電氣的に信号を安定させる機能のあるもの。一般に販売されている「USB延長ケーブル」はノードを持ちません。電源を接続するタイプのUSBハブにはノードとしての機能を持つものがあります。PCに接続できるノードは最大5つです。






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	12V OUT	CAM SIG	COM	5V OUT	PRS SIG	COM	RST IN	RST OUT	EDU OUT	COM
B	5V OUT	Z	A	B	COM	12V BUP	TCA IN	TCA OUT	12V IN	0V IN

エンジンで使用时

A	1	12V OUT	カムセンサ電源+
	2	CAM SIG	カムセンサ信号
	3	COM	カムセンサ電源-(0V)
	4	5V OUT	圧力センサ電源+
	5	PRS SIG	圧力センサ信号
	6	COM	圧力センサ電源-(0V)
	7	RST IN	リセットパルス入力 ↑ 接続する
	8	RST OUT	リセットパルス出力
	9	EDU OUT	インジェクタドライバへ出力
	10	COM	インジェクタドライバへGNDへ 接続しません。

B	1	5V OUT	エンコーダ電源+
	2	Z	エンコーダZ相信号
	3	A	エンコーダA相信号
	4	B	エンコーダB相信号
	5	COM	エンコーダ電源-(0V)
	6	12V BUP	保存処理用電源(スイッチを介さない+12V)
	7	TCA IN	タイミングパルス入力 ↑ 接続する
	8	TCA OUT	タイミングパルス出力
	9	12V IN	コントローラ電源+
	10	0V IN	コントローラ電源-

エンジンで使用時




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	12V OUT	CAM SIG	COM	5V OUT	PRS SIG	COM	RST IN	RST OUT	EDU OUT	COM
B	5V OUT	Z	A	B	COM	12V BUP	TCA IN	TCA OUT	12V IN	0V IN

内部発振器モード使用時

A	1	12V OUT	発振器モードでは接続しません(カムセンサ電源+)
	2	CAM SIG	発振器モードでは接続しません(カムセンサ信号)
	3	COM	発振器モードでは接続しません(カムセンサ電源-(0V))
	4	5V OUT	圧力センサ電源+
	5	PRS SIG	圧力センサ信号
	6	COM	圧力センサ電源-(0V)
	7	RST IN	発振器モードでは接続しません(リセットパルス入力)
	8	RST OUT	リセットパルス・発振機出力
	9	EDU OUT	インジェクタドライバへ出力
	10	COM	インジェクタドライバへGNDへ接続しません。
B	1	5V OUT	発振器モードでは接続しません(エンコーダ電源+)
	2	Z	発振器モードでは0Vに接続(エンコーダZ相信号)
	3	A	発振器モードでは接続しません(エンコーダA相信号)
	4	B	発振器モードでは接続しません(エンコーダB相信号)
	5	COM	発振器モードでは接続しません(エンコーダ電源-(0V))
	6	12V BUP	保存処理用電源(スイッチを介さない+12V)
	7	TCA IN	発振器モードではRST OUTに接続(タイミングパルス入力)
	8	TCA OUT	発振器モードでは接続しません(タイミングパルス出力)
	9	12V IN	コントローラ電源+
	10	0V IN	コントローラ電源-


発振器モード使用時



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	12V OUT	CAM SIG	COM	5V OUT	PRS SIG	COM	RST IN	RST OUT	EDU OUT	COM
B	5V OUT	Z	A	B	COM	12V BUP	TCA IN	TCA OUT	12V IN	0V IN

外部信号を入力して使用時

A	1	12V OUT	接続しません	
	2	CAM SIG	接続しません	
	3	COM	接続しません	
	4	5V OUT	圧力センサ電源+	
	5	PRS SIG	圧力センサ信号	
	6	COM	圧力センサ電源-(0V)	
	7	RST IN	(多段)リセットパルス (単噴射)接続しません	← 外部リセット信号 (外部信号による 多段噴射時)
	8	RST OUT	接続しません	
	9	EDU OUT	インジェクタドライバへ出力	
	10	COM	インジェクタドライバへGNDへ 接続しません。	
B	1	5V OUT	接続しません	
	2	Z	COMへ接続	←
	3	A	接続しません	
	4	B	接続しません	
	5	COM	Zへ接続(ノイズ対策)	
	6	12V BUP	保存処理用電源(スイッチを介さない+12V)	
	7	TCA IN	外部タイミングパルス入力	← 外部噴射タイミング信号
	8	TCA OUT		
	9	12V IN	コントローラ電源+	
	10	0V IN	コントローラ電源-	



- 1 12V IN (サージ抜き用)
- 2 空
- 3 ホンプリターンハルブ駆動
- 4 空
- 5 リミッタ・レギュレータハルブ駆動
- 6 PG 制御系用0V入力
- 7 空

【付表】「仕様」

1/3

「研究用コモンレールシステム仕様」**(1) 使用燃料**

- ・ディーゼル燃料(軽油)

(2) 使用部品圧力定格

- ・最大135MPa(ピエゾ式の場合180MPa)

(3) インジェクタ・ドライバ

- ・DENSOコモンレールシステムインジェクタ、量産品転用

※ コントローラの出力(タイミング・噴射時間幅)はコモンレールインジェクタへの駆動電流部分で確認・調整しています。
インジェクタから従来の弁間のボリュウムの影響や弁の動作遅れによる実際のタイミング、噴射量につきましてはご確認いただく必要があります。

- ・DENSO製インジェクタドライバ

(4) 燃料ポンプ

- ・BOSCH製コモンレールシステム、量産品転用
(DENSOポンプ使用の場合もあり)
- ・駆動 モータによる駆動 200V 3相 定格1500W が標準仕様
- ・燃料供給側取り付け部 ゴム製燃料用ホース取り付け
- ・燃料戻側取り付け部 ゴム製燃料用ホース取り付け
- ・高圧吐出側配管 自動車用量産品

(5) 高圧配管、コモンレール

- ・BOSCH製コモンレールシステム、量産品転用

(6) コモンレール圧レギュレータ(リミッタ)

- ・BOSCH製コモンレールシステム、量産品転用
- ・コントローラから制御 500MHzパルス幅変調オープン、ダイヤルにて圧力を手動調整

(7) コモンレール圧力センサ

- ・DENSO製コモンレールシステム、量産品転用
- ・コントローラへ入力、圧力表示。
- ・レンジ 0~200MPa

注) センサは計測用ではなく制御用ですので、圧力表示はセンサ仕様から計算するものです。計測用は別途ご用意ください。

【付表】「仕様」

2/3

(10) コントローラ仕様

- ・電源電圧: 12V 自動車用バッテリー使用可。
- ・CPU: 16ビットマイクロコントローラ X 2
CPU1: タイミング・発振制御用 CPU2: 噴射時間制御用
- ・PC通信: シリアル2CH USBシリアル変換器を使用します。
- ・表示・操作: 各CPU用にLCD、ダイヤル各1を装備

(10-1) 角度タイミング・発振制御部

■ 発振制御部

- ・周期(周波数)設定 2~1000msec (500 ~ 1Hz)
- ・出力 O.C.
- ・パルスDUTY: ON期間 100 μ 秒固定

■ 角度タイミング制御(オプション)

- ・制御分解能 エンコーダ分解能相当。
- ・入力 エンコーダのZ相、A相、B相、行程判別信号
- ・TDC判別 Z相の位置を指定、コントローラ本体で設定
- ・単発時制御
 - ・出力 : 噴射タイミングトリガ X 1 /2REV.
 - ・指示 : 本体ダイヤル、専用PCソフトウェアにて角度を指示
- ・多段噴射時制御
 - ・出力 : 噴射タイミングトリガ X 7 /2REV.
(メイン前X3、メイン、メイン後X3)
: スタートリセットトリガ
 - ・指示 : 本体ダイヤル、専用PCソフトウェアより角度を指示。
- ・設定可能なトリガ間最小間隔
: 約400 μ 秒(2400 R.P.M.時、約8° CA)
- ・単発・多段切替: PCソフトウェアもしくは本体により指示。エンジン停止時のみ変更可能
- ・LCD表示機: センサ取り付け確認用に極低速回転時に角度を表示
- ・回転方向: 両方向。角度計算方向をコントローラ本体で設定
- ・動作保障最高回転速度: 3000 R.P.M.(720P/Rエンコーダ入力時)
- ・タイミング補正機能: 出力遅れ時間を角度で補正。
補正分解能 : 1制御角度分解能の時間(速度により異なります。)
補正設定 : 補正値はコントローラ本体で設定。
(出荷時に行います。)

【付表】「仕様」

3/3

(10-2) コモンレール圧レギュレータ(リミッタ)制御部

圧力制御、手動制御選択式

- ・出力
(圧力制御時) アナログ回路により回路最速の応答でスイッチング
(手動制御時) 500Hz～40Hz PWMパルス駆動(設定可能)
- ・制御方法
(圧力制御時)
 - ・圧力制御部のダイヤルで設定。設定に従い自動調整。
 - ・設定上限145MPa(180MPaセンサ使用時)、180MPa(200MPaセンサ使用時)
- (手動制御時)
 - ・設定 噴射時間コントローラダイヤルより指示入力。
 - ・制御方法 手動で目標燃圧に制御
 - ・圧力上限リミット機能(設定圧力以上で設定したTw出力に切り替わる。)

(10-3) ポンプバルブ制御部

- ・出力 500Hz～40Hz PWMパルス駆動
- ・制御方法 手動で目標吐出量に制御
- ・設定 噴射時間コントローラダイヤルより指示入力。

(10-4) 噴射時間制御部

- ・入力 : 角度割り込み信号、スタートリセット信号
※ 容器等に噴射する実験の際には、タイミング制御部の出力端子と噴射制御部の入力端子の接続をはずし、入力端子へ信号発生器等の出力を接続する事で単独の噴射実験が可能。
- ・出力 : EDU(ドライバユニット)への指示 X 1CH
- ・単発噴射時
 - ・噴射時間制御: 単発パルス入力トリガで設定された時間のインジェクタON信号を出力
- ・多段噴射時
 - ・噴射時間制御: スタート入力後、トリガパルス順に設定された時間インジェクタON信号を出力
- ・噴射時間の指示: コントローラ本体のダイヤルまたはPCソフトウェアより指示。

(10-5) その他

- ・コントローラ取り扱い説明書



研究用コモンレールディーゼル燃料噴射システム 取扱説明書

更新履歴

2008年3月 ver. 1.00.00 発行
2008年4月 ver. 1.00.01 発行
2008年8月 ver. 1.01.00 発行
DENSOポンプ仕様、圧力制御部追加
2008年8月 ver. 1.01.01 発行
BOSCHポンプ標準に変更。
PumpInTw調整に関する説明追加。
2008年9月 ver. 1.01.02 発行
制御変更による説明の変更。
2008年12月 ver. 1.01.03 発行
機能追加による説明の変更。
2009年3月 ver.1.01.04 発行
仕様書一部変更。
2009年4月 ver.1.01.05 発行
圧力制御仕様一部変更。
2009年10月 ver.1.01.06 発行
エンコーダ、圧力センサ選択説明追加。
EDU配線変更。
2009年11月 ver.1.01.07発行
ピエゾ式に仕様変更。
ユーザ様仕様、オプション記録追加
2010年3月 ver.1.01.08発行
フィルタの取付説明追加。
運転の一例追加。
仕様書、燃圧FBの設定上限更新
2010年7月 ver.1.01.09発行
過燃圧防止安全装置の説明追加。
設定項目名変更に対応。